


MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLO TYPOVÉ ŘADY ZENITH


Svítlidlo je určeno k venkovnímu použití. Svítlidlo je určeno k přímé montáži na stožár o průměru 60mm. Montáž musí být provedena kvalifikovaným technikem a v souladu s montážním návodem. Svítlidlo nesmí být nijak upravováno a pozměňováno. Při jakékoliv úpravě svítlidla pozbývá platnost stanovená záruční lhůta. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé neodbornou montáží. Před započítím montáže nebo údržby vždy odpojte svítlidlo od napájecího zdroje. Všechny poškozené součásti svítlidla musí být neprodleně vyměněny za kompatibilní typ. Poškozené nebo dosloužené světelné zdroje musí být bezodkladně vyměněny, jinak hrozí riziko poškození řídicího modulu svítlidla.



Svítlidlo pracuje pod vysokým napětím.

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu.

Poškozené krycí sklo musí být vyměněno.
Náhradní díl dodá výrobce nebo distributor.



Likvidace a recyklace: Dle zákona č. 7/2005 Sb. je svítlidlo zařazeno do skupiny elektroodpad. Po ukončení životnosti je nutno svítlidlo odevzdat k likvidaci na kontaktní místa. Kontaktním místem je JIPOL s.r.o., Litvínovická 1478, 370 01 Č. Budějovice.